

Hoslemarka Borettslag - Branninstruks

Branninstruks for Hoslemarka Borettslag, Grevlingåsen 1 – 17

VED BRANN RING TLF: 110

1. VARSLE
2. EVAKUERE
3. SLUKKE

1. Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.
2. Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.
3. Ved mindre branntilløp forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.
4. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig at dører til det rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperoms dører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med:

- rømningsveier og nødutganger i egen leilighet samt fellesområder.
- hvor slukkeutstyr er plassert i egen leilighet (brannslange, brannslukkerapparat, osv).

Sørg for at rømningsveier og nødutganger alltid er frie.

Gjør deg kjent med hvordan slukkeutstyret skal brukes.

Gjør avtale om oppmøteplass ved evakuering (garasjeanleggene/i selve Grevlingåsen).

Nødtelefoner:

- Brann 110
- Politi 112
- Ambulanse 113

Rømningsveier:

Hovedrømningsveien er trappegangen og ut gjennom utgangsdøren. I tillegg er det branntrapp via balkongene, men denne stopper imidlertid i 2. etasje. Fra og med andre etasje er rømningsveien ut gjennom utgangsdøren.

Branntrappen fungerer via luker i gulvet på balkongene, men kun en luke pr. etasje. Se etter om du har en luke i gulvet. Har du det, benytter du den for å komme til balkongen under. Har du ikke en luke i gulvet, er luka i naboileiligheten. For å komme til naboens balkong må du fjerne plata under glasset mellom balkongene.

Selv om branntrappen er via balkongene, er det fortsatt uhyre viktig at hovedrømningsveien holdes fri for hindre. Skostativ, barnevogner, vedsekker, pappesker, etc. har ingenting i trappegangen å gjøre, da det i en krisesituasjon kan øke tiden det tar å evakuere bygget. Dette gjelder fra 1. etasje (under trappa) og opp til 4. etasje.